



# POCKET

## Technical and Installation

# POCKET DOOR | INSTRUCTIONS

## 1500 SERIES

## POCKET DOOR FRAME 1500 MADE FOR 2" X 4" STUD WALLS

For 1" (25mm) to 1-3/4" (45mm) doors to 125 lbs. (56 kgs).  
Doors weighing up to 200 lbs. (90 kgs) can be used when  
optional 1125 ball bearing hangers are used.  
\*With 1-3/4" (45mm) doors, use 1575 Adapter Kit.

Para puertas de 25mm a 45mm y de hasta 56 kg.  
Las puertas que pesan hasta 90 kg. pueden  
ser usadas cuando se utilizan los Colgadores  
opcionales de Rodamiento de Bolas 1125.  
\*Para puertas de 45mm, use el Adaptador Modelo 1575.

### 1500 SERIES SET NUMBER AND SIZES

### IMPORTANT

With 1-3/4" (45mm) Doors, use 1575 Adapter Kit  
Para puertas de 45mm, use el Adaptador Modelo 1575

152068PF FOR 1-24" (609mm) X 80" (2,03m) Door, Puerta  
152468PF FOR 1-28" (710mm) X 80" (2,03m) Door, Puerta  
\*\*152668PF FOR 1-30" (761mm) X 80" (2,03m) Door, Puerta  
152868PF FOR 1-32" (812mm) X 80" (2,03m) Door, Puerta  
\*\*153068PF FOR 1- 36" (913mm) X 80" (2,03m) Door, Puerta

\*\*All purpose frames, marked to cut to shorter lengths.

\*\*Marcos universales, marcados para ser cortados a longitudes menores.

### CONVERGING DOORS REQUIRE TWO FRAMES AND THE 1555 CONVERGING DOORKIT


Frames for Doors up to 60" (1.27m) wide and 108" (2.74m) high are available.  
Hay marcos disponibles para Puertas de hasta 1,27m de ancho 2,74m de alto.

**NOTE:** Instructions are for a 80" (2,03m) door, if door is shorter, lower header and cut bottom ends of Split Studs,  
if door is taller than 80" (2m), order longer Split Studs and raise header.

**NOTA:** Las instrucciones son para una puerta de 2,03m. Si la puerta es mas corta, baja la cabecera y corte los extremos  
de abajo de las jambas divididas. Si la puerta es más alta que 2,03m, ordene piezas verticales más largas y suba la cabecera.


- 1 CONSTRUCT ROUGH OPENING Header must be SQUARE and PLUMB with studs and LEVEL. Minimum Height is 84 1/2" (2,14m) width is 2X Door width plus 1" (25mm)

**CONSTRUYA LA ABERTURA PRELIMINAR.** La cabecera debe de estar en **ESCUADRA** y **A PLOMO** con los montantes y a **NIVEL**. La Altura Minima es de 2,14m, el Ancho es de 2X Ancho de Puerta mas 25mm.



- 2 Measure up from finished floor 80-3/4" (2.05m) or from sub-floor to 81-1/2" (2.07m). This will give 3/4" (19mm) to 1-1/2" (38mm) clearance under door. Mark each rough stud and drive a flat head nail on center, leaving 1/8" (3mm) protruding. (Frame header end brackets will rest on these nails).

**Mida** 2.05m desde el piso terminado ó 2.07m desde el sub-piso. Esto dará una separación de 19mm hasta 38mm debajo de la puerta. Marque cada montante y clave un clavo de cabeza plana en el centro de cada una, dejando 3mm afuera, (Los soportes de los extremos de la cabecera del marco se apoyaran en estos clavos).




- 3 Snap a chalk line on floor even with side jamb.  
**Marque** una linea con un cordel entizado en el piso que concuerde con las jambas laterales.

4

Slip slots in Frame Header End Plates over nails in rough studs. **LEVEL HEADER.** Set nails and drive nails through remaining holes in end plates. (If you have the 2/6" (761mm) or Universal Frame- and using another size door, see cutting instructions on page 4.)

Encaje la ranuras que estan en las Placas de los Extremos de la Cabecera del Marco en los clavos que estan en los montantes. **Alinee los clavos y clavelos en los orificios restantes en las placas de los extremos.** (Si usted tiene el Marco de 761mm o el Marco Universal y esta usando puerta de otro tamaño, vea las instrucciones de corte en la página 4.)




5

**(Note: If using 1-3/4" (45mm) door, use 1575 Adapter Kit.)**

Slip fingers of Floor Plate into Split Studs as shown.

Butt Split Stud against header nailer and nail into place. Nail other Split Stud midway in "Pocket" opening. Plumb Split Studs between chalk lines and nail to floor. (On masonry, use industria adhesive or Tapcon fasteners.)

(Nota: Si esta usando una puerta de 45mm, use el Adaptador Modelo 1575). Encaje las aletas de la Placa del Piso en las Jambas Divididas tal como se muestra. Una a tope la jamba dividida contra el Listón para Clavar de la Cabecera y clavela en su lugar. Clave la otra jamba dividida en la mitad de la abertura de la "Cavidad". Alinee verticalmente las jambas divididas ntre la linea de tiza y clavelos al piso. (En el caso de mampostería, use un adhesivo de tipo industrial o sujetadores Tapcon.)




6

Apply desired wall material. Wall material is brought clear to edge of opening.

**WARNING:** Use nails no longer than necessary. Nails must not protrude into pocket or door will be damaged. To provide a firm nailing surface, slip a 2-1/8" (54mm) wide board between Split Studs temporarily.

Coloque el material deseado para la pared. El material de la pared debe ser puesto hasta quedar justo al borde de la abertura.


**ADVERTENCIA:** No use clavos mas largos de lo necesario. Los clavos no deben sobresalir en la cavidad o se dañará la puerta. Para proveer una superficie firme para clavar, introduzca temporalmente una tabla de 54mm de ancho entre las jambas divididas.



7

Seal all edges and face of door panel with paint or sealing stain.

Selle todos los bordes y la superficie del entrapaño de la puerta con pintura o barniz para sellar.



8

Fasten 1513 Bumper on back edge of door 40" (1m) from bottom edge.


Coloque el Tope 1513 en el borde de la parte trasera de la puerta y a 1m del borde de abajo.

40" (1m)

**A/Attach** door plate 1121 on top of door 2-3/4" (70mm) from each edge with lock tab on same side.

**B/ Insert** hangers 1120 into track alternating wheel positions for even weight distribution.

**C/ Mount** door by locating door plate 1121 under adjusting bolt of 1120 hanger. Lift door and push bolt into door plate. Repeat with other hanger/door plate.



**A/ Coloque** la placa de la puerta 1121 sobre la puerta a 70mm de cada borde con las aletas de ajuste en el mismo lado.

**B/ Coloque** los colgadores 1120 en el riel alternando las posiciones de las ruedas para que el peso se distribuya uniformemente.

**C/ Instale** la puerta ubicando la placa de la puerta 1121 por debajo del perno de ajuste del colgador 1120. Levante la puerta y empuje el perno dentro de la placa de la puerta. Repita con el otro colgador/placa de la puerta.



**Install** finished jambs, split header and casing as shown. Fasten split header on 1121 lock lever side with screws for future door removal or adjustment. **DO NOT USE JAMBS WITH DADO'S.**

Note: minimum 3/16" (5mm) clearance between jamb and door.

**Instale** los batientes terminados, el cabecero dividido y el contramarco, como se muestra. Sujete con tornillos el cabecero dividido en el lado de la palanca de seguro 1121 para su remoción o ajuste futuros.


**NO UTILICE BATIENTES CON DADO'S.**

Nota: Debe haber una separación mínima de 5mm entre la jamba y la puerta.



**Fasten** 1550 Guides on finished split jambs at door bottom so door is held in center of opening.

**Coloque** las guías 1550 en las jambas divididas terminadas, en la parte de abajo de la puerta para que ésta sea sostenida en la mitad de la abertura.




## CUTTING INSTRUCTIONS POCKET DOOR FRAME HEADER

2/6" [762mm] and 3/0" [914mm] Pocket Door Frames are marked for cutting to shorter standard door widths.

## INSTRUCCIONES DE CORTE CABECERA DEL MARCO PARA PUERTAS CORREDIZAS

Los marcos de las Puertas Corredizas de 762mm y 914mm están marcados para ser cortados a anchuras menores la cuales corresponden a puertas estandares.


- 1 Remove Adjustable End Bracket.  
Remueva el soporte ajustable del extremo.
- 2 At desired door size marking, cut wood header only.  
En la marca que corresponde al tamaño deseado de la puerta, corte solamente la madera de la cabecera.
- 3 Turn header over and cut track 1-3/8" [35mm] shorter than header.  
Voltee la cabecera y corte el riel 35mm mas corto que la cabecera.
- 4 Replace Adjustable End Bracket on new cut end of header. 1-3/8" [35mm]  
Reemplace el Soporte Ajustable del Extremo en el nuevo extremo de la cabecera recién cortado.
- 5 Turn Header on side and cut Header Trim Board ONLY at proper mark. Remove cut off end and discard.  
Voltee la cabecera en un costado y corte solamente la Tabla del Contramarco del Encabezador donde esta la marca apropiada. Remueva el extremo que se corta y bótelo.
- 6 Turn Header and cut other side.  
Voltee la cabecera y corte el otro costado.



Cutting header for other than standard door width: Measure door width and multiply by 2. Add 1" (25mm). Mark header and cut (Step #2). Cut track (Step #3). Measure door width. Add 1" (25mm). Mark header Trim board and cut (Step #5 & #6).

Para cortar la cabecera para puertas que no sean de un ancho estandar: Mida el ancho de la puerta y multipliquelo por 2. Súmele 25mm. Marque la cabecera y córtelo (Paso #2). Corte el riel (Paso #3). Mida el ancho de la puerta. Súmele 25mm. Marque la guía de la tabla del contramarco de la cabecera y córtelo (pasos #5 & #6).

## OPTIONAL ACCESSORIES





[www.belldinni.com](http://www.belldinni.com)  
970 New Brunswick Ave,  
Rahway, NJ, 07065  
(908) 888-6802